

Instrucciones para actualizar el firmware a la Retevis RT-73 y la Kydera CDR-300UV :

Es muy importante que antes de empezar, leas el equipo y grabes en tu PC la configuración que tienes ahora para no perder datos.

Para actualizar el firmware tienes que bajar el software y firmware de la web :

[RT-73/DR300UV FW](#)

El software CPS lo puedes descargar en [DRS CPS V9.1.175 \(Setup\)](#)

Y el programa para actualizar el [firmware IAP](#).

Descomprime y instala el programa **RT73 IAP(setup).exe** en tu PC.

- 1.-** Pulsa P1, mantén pulsado y enciende el equipo de radio. Cuando ya ha arrancado (pantalla en negro y led rojo encendido), suelta el P1.
- 2.-** Conecta el cable de programación al equipo, **NO conectes el cable antes del paso 1.**
- 3.-** Conecta el cable al PC,
- 4.-** Arranca el software para actualizar el Firmware (**RT73 IAP(setup).exe**)
- 5.-** Pulsa el botón de abajo/izquierda (**OPEN APP FILE**) del programa para cargar el último fichero de fw que hayas bajado de la web **xxx.bin**
- 6.-** Pulsa el botón de abajo/derecha (**IAP**) del programa para iniciar la actualización de firmware, mira que el contador sube, hasta que acaba, a continuación el equipo se apaga solo.
- 7.-** Ya tienes el equipo actualizado, ya puedes desconectar el cable que lo conecta al PC, con el equipo apagado.

Si has de cargar el codeplug, cierra el programa del firmware antes.

Abre el CPS y ya puedes leer o grabar el codeplug al equipo.

Es importante que para conectar y desconectar el cable de programación, tengas el equipo apagado para ahorrarte averías al conector de programación.

Recuerda que en [Digigrup-EA3](#) te ofrecemos todos los servicios y asesoramiento en comunicaciones digitales, incluido el seguro obligatorio y buenos descuentos en la tienda on-line de [XBS Telecom](#) por solo 25€ al año y que lo puedes pagar por transferencia, ingreso, domiciliación o Paypal. Toda la información la tienes en la web de [Digigrup-EA3](#)

[DMR, C4FM, FT8, FT4. Nádíe da tanto por tan poco !](#)

